

**Käyttöohje Dry 100 IR 300, 600 ja 750 Täsmäkuivaimille.**

- Puhdista rakenteen pinta kuivausta hidastavista kerroksista, esim tasoitteet ja liimat.
- Imuroi kuivattava alue huolellisesti pölystä ja irtokappaleista, etteivät ne joudu kuivaimen tuulettimeen.
- Aseta kuivain puhdistetulle alueelle niin että reunatiivisteet taittuvat ulospäin kuivaimesta.
- Aseta kosteailman poistoletku kiinni kuivaimen, jos kuivainta käytetään ylösalaisin eli kuivataan kattoa, on poistoletkun kiinnitys syytä varmistaa letkukiristimellä, muuten kiristintä ei tarvita.
- Vie kosteailman poistoletkun toinen pää joko ilmastointiputkeen tai ikkunasta ulos niin että kosteailma johdetaan pois tilasta.
- Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja varmista että kuivaimen tuuletin käynnistyy.
- Kuivaimessa on pistorasia joka mahdollistaa sarjaan kytkennän, on kuitenkin syytä muistaa että yhteen sarjoitettujen kuivaimien kokonaisoteho ei saa ylittää 2300 w
  
- Sarjoitus esimerkkejä :
  - 7 x 300 w = 2100 w
  - 3 x 600 w = 1800 w
  - 3 x 700 w = 2100 w
  - 3 x 600 w + 300 w = 2100 w
  
- Dry 100 kuivain on valmistettu alumiinista joten sen päälle ei saa astua ei sen päälle saa asettaa mitään mikä voi vaurioittaa laitetta.
- Varastointi tulee järjestää niin ettei kuivain väänny tai muuten vaurioidu.
- HUOM ! Kuivaimen pinta kuumennee n. 70 asteen lämpöiseksi, joten on syytä välttää lämpimän pinnan koskettamista paljain käsin

Tarvittaessa ota yhteyttä laitteen valmistajaan, tiedot alareunassa.